



GSANTENNA2

Antenne

Antenne à utiliser lorsque le module GSM est à l'intérieur du boîtier métal de la centrale UMP508M/TG.

Caractéristiques

Antenne à utiliser lorsque le module GSM est à l'intérieur du boîtier métal de la centrale UMP508M/TG.